

Hola, me llamo Dawn Butler de Dinkydoodle Designs y quiero hablaros sobre el nuevo Kit Aerógrafo y agradeceros desde Dinkydoodle Designs, el que hayáis elegido este fantástico producto.

CONTENIDO DEL KIT:

1. Compresor
2. Manguera transparente (con a. Terminación negra y b. Adaptador)
3. Depósito Agua
4. Aerógrafo
5. Adaptador de corriente y enchufe
6. Llave y probeta o pipeta
7. Estuche de piel

JUNTANDO TODO

1. Conectar el extremo oscuro de la manguera (a) al depósito de agua.
2. Conectar el depósito del agua al compresor.
3. Conectar el adaptador de corriente al compresor.
4. Conectar el aerógrafo al adaptador de la manguera (b)
5. Enchufar el adaptador a la corriente eléctrica.

UTILIZANDO TU AEROGRAFO

1 Conecta el adaptador de corriente a una fuente de iluminación adecuada. El botón de encendido se encuentra en la parte frontal de la unidad del compresor y está recubierto ofreciendo un tacto suave. El botón E-touch permite activar el encendido y apagado del compresor con sólo tocarlo con el dedo.

2. Para rellenar la pintura, basta con sujetar el aerógrafo con una mano y rellenar con la otra o utilizar el soporte que hay a un lado del compresor y rellenarlo.

3. No llenar todo el depósito. Es recomendable llenarlo hasta la mitad para evitar accidentes o pérdida de color.

4. Sujetar el aerógrafo en la mano como si fuera un bolígrafo o pluma para escribir.

5. Cuando estés preparado puedes empezar a pintar utilizando el botón E-touch.

6. Mientras sujetas el aerógrafo con la mano, aprieta el gatillo con el dedo índice para que salga el color. Cuanto más aprietes más color saldrá. Puedes controlar la cantidad de color que sale presionando más o menos el gatillo.

7. Cuando hayas terminado, simplemente deja de apretar el gatillo y deja el aerógrafo en el soporte.

8. Cuando hayas finalizado todo el trabajo apaga el aerógrafo pulsando el botón E-touch del compresor.

9. Limpia el aerógrafo llenando el depósito con agua, alcohol o un limpiador específico y pulverizar como si estuvieras serigrafiando sobre un papel hasta que salga transparente.

10. Tómate tu tiempo para asegurarte de que se ha limpiado correctamente ya que cualquier residuo de color podría salpicar o bloquear el siguiente trabajo. Si el aerógrafo se bloqueara poner en remojo la pieza

sin manguera ni nada eléctrico en agua y jabón. (Mirar resolución de problemas).

La aerografía es una gran técnica y con muy poca práctica puedes obtener resultados excelentes. Esto son sólo algunos consejos útiles que vale la pena recordar.

1. Para cambiar la zona donde serigrafiar, mantener el aerógrafo con la mano muy cerrada y cerca de la zona para asegurar una línea definida y precisa.
2. Practica primero sobre un papel para evitar errores. Sobre el papel puedes asegurar el tono del color deseado y la distancia correcta.
3. Prepara todo lo que vayas a necesitar y tenlo a tu alcance antes de comenzar a trabajar. Es necesario tener todo listo y organizado.
4. No comiences a pulverizar directamente sobre tu trabajo ya que puede salpicar un destello de color. Rocía primero sobre un trozo de papel y sin dejar de pulverizar comienza con tu trabajo. Del mismo modo, hazlo para finalizar.
5. Mezcla diferentes colores para obtener distintos tonos. Puedes mezclarlos en el mismo aerógrafo. Si utilizas pinturas Dinkydoodle, mezcla en un recipiente aparte, agita bien y lo añades al aerógrafo.

MAS SOBRE DINKYDOODLE DESIGNS

Quieres saber más acerca de la aerografía?. Hay un número de usuario disponible en el DVD que abarca desde los conceptos básicos de la aerografía hasta las técnicas más avanzadas. También puedes unirte a mi en mis clases o en mi escuela online. Tienes toda la información disponible en dawn@dinkydoodle.co.uk

SOLUCION DE PROBLEMAS

6. Si tienes problemas con tu aerógrafo, por lo general es porque sufre algún atasco o tiene alguna partícula de pintura. Aquí tienes algunos consejos útiles.

1. Desenrosca el extremo de la pieza de mano (la parte que cambia de brillante a mate).
2. En el extremo de la aguja verás una tuerca en forma de cono. Desenrosca ésta tuerca.
3. Para volver a montar el aerógrafo, simplemente sigue las instrucciones en orden inverso.
4. Si el gatillo no ofrece ninguna resistencia cuando se mueve hacia delante o hacia atrás, significa que la tuerca que lo sostiene se ha soltado. Sigue las instrucciones 1 y 2 y vuelve a atornillar la tuerca en forma de cono en su lugar.